


Conforme aux exigences de sécurité.

Aubertconcept

NOTICE D'UTILISATION LIT DELUXE



LITDELUXE-A-20148a



Carton et papier
à trier

Service client :

AUBERT FRANCE

4 rue de la Ferme - BP 30130

68705 CERNAY Cedex

FRANCE

N° Cristal 0 969 320 658.

www.aubert.com

Importé par :

SICATEC

BP16

13713 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE Cedex

FRANCE

INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG

AVERTISSEMENT / SECURITE

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTRÉIEURE - À LIRE SOIGNEUSEMENT

- Conforme aux exigences de sécurité.
- Conforme à la norme EN 716-1:2008+A1:2013

AVERTISSEMENTS :

- Avertissement : Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
- Avertissement : ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.
- Avertissement : Ne rien laisser dans le lit et ne pas le placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour les pieds de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.
- Avertissement : Ne pas utiliser de matelas autre que celui fourni avec le lit.
- Avertissement : Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.
- Avertissement : Si l'enfant est laissé sans surveillance dans le parc, toujours s'assurer que l'ouverture sur le côté soit en position fermée.
- Pour prévenir le risque de chute, lorsque l'enfant est capable de sortir seul du lit, le lit ne doit plus être utilisé pour cet enfant.
- Vérifier que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés. Vérifier-le régulièrement et resserrer-les si nécessaire.
- Assurez-vous que votre article de puériculture soit sur un plan stable.
- Le lit n'est prêt à l'emploi qu'une fois les mécanismes de verrouillage pleinement enclenchés, et que cet enclenchement est vérifié avant d'utiliser le lit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Conserver le produit dans un endroit sec.
- Il est recommandé de maintenir toutes les parties mobiles propres, et si besoin, de les lubrifier avec une bombe de silicone.
- Nous vous conseillons de nettoyer les parties métalliques tous les 15 jours.
- Nettoyer la housse avec un chiffon humide et un détergent neutre.
Ne pas la plonger dans l'eau.
- Protéger le produit contre les agents atmosphériques tels que l'eau, la pluie ou la neige.
- L'exposition continue et prolongée au soleil peut altérer les couleurs de nombreux matériaux.

ATTENTION :

- Pour éviter les risques d'étouffement, conservez les sacs plastique de l'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Aubert vous garantit que ce produit est conforme aux exigences de sécurité telles que définies par la réglementation en vigueur, et qu'il ne présente aucun défaut de conception et fabrication au moment de son achat par le revendeur. Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présente un défaut dans le cas d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, Aubert s'engage à vous le réparer ou à vous le changer hors les cas d'exclusion suivants:

- utilisation et destination autres que celles prévues dans la notice d'utilisation,
- installation non conforme à la notice,
- réparation effectuée par une personne ou un revendeur non agréé,
- défaut de présentation d'une preuve d'achat,
- manque d'entretien de votre produit,
- remplacement de toutes pièces d'usure (roues, parties en frottement...) en utilisation normale.

A partir de quand?

A compter de la date d'acquisition du produit.

Pour combien de temps?

24 mois consécutifs et non transmissibles, seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire.

Que devez-vous faire?

A l'achat de votre produit, vous devez impérativement garder votre ticket de caisse où figure la date d'achat. En cas de défaut, le produit devra être rapporté dans le magasin d'achat.

GUARANTEE CERTIFICATE

Aubert guarantees that this product complies with safety requirements as defined by the applicable regulations, and that it had no design or manufacturing faults when purchased by the retailer. If, within 24 months of purchase by you, this product should reveal any fault, subject to normal use as defined in the instructions for use, Aubert undertakes to repair it for you or to replace it, subject to the following exclusions:

- use and purpose other than those indicated in the instructions for use,
- installation not in accordance with the instructions,
- repair carried out by a non-approved person or retailer,
- proof of purchase not presented,
- product not maintained,
- replacement of any parts subject to wear (wheels, areas which rub, etc.) during normal use.

From when?

From the date the product is purchased.

For how long?

For 24 consecutive months, non-transferable; only the first purchaser benefits from this.

What do you have to do?

After you purchase your product, you must keep the sales receipt showing the date of purchase. If a problem should arise, the product must be taken back to the retailer from whom it was bought.

GARANTIE - ZERTIFIKAT

Garantie-Zertifikat: Aubert garantiert Ihnen, dass dieses Produkt den Sicherheitsanforderungen gemäß der derzeit gültigen Gesetzgebung entspricht und zum Kaufzeitpunkt beim Fachhändler keinerlei Konzeptionsoder Fabrikations- Mängel aufweist. Sollten während eines Zeitraumes von 24 Monaten nach dem Kauf trotz normalen Gebrauchs - wie in der Gebrauchsanweisung definiert - Mängel beim Produkt auftreten, verpflichtet sich Aubert, das Produkt entsprechend zu reparieren oder es zu tauschen, außer in folgenden Fällen:

- andere Verwendung oder Bestimmung als die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten,
- Montage, die nicht der Gebrauchsanweisung entspricht,
- Reparatur, die durch eine nicht befugte Person oder einen nicht berechtigten Händler durchgeführt wurde,
- wenn kein Kaufbeleg (Kassazettel) vorgelegt werden kann,
- wenn das Produkt nicht entsprechend gewartet und gepflegt wurde,
- Tauschen aller sich abnutzenden Teile (Räder, reibende Teile ...) bei normalem Gebrauch.

Ab wann?

Ab Kaufdatum des Produktes.

Wie lange?


24 aufeinander folgende und nicht übertragbare Monate, ausschließlich der Erstkäufer ist der alleinige Nutznießer.

Was müssen Sie tun?


Nach Kauf des Produktes, den Kaufbeleg (mit lesbarem Kaufdatum) sorgfältig aufbewahren.

Beim Auftauchen eines Problems muss das Produkt zum entsprechenden Fachhändler, bei dem der Artikel gekauft wurde, zurückgebracht werden.

RIDEAU / CURTAIN / VORHANG



ROUES / CASTORS / ROLLEN

**SAFETY /WARNING****IMPORTANT - KEEP FOR FUTURE USE - READ CAREFULLY**

- Complies with safety requirements.
- Complies with standard EN 716-1:2008+A1:2013

WARNING !

- Warning! Never place the cot close to exposed flames or other sources of heat such as electrical heating devices, gas heating devices etc.
- Warning! Never use the cot if any part is broken, damaged or missing, and use only the spare parts approved by the manufacturer.
- Warning! Make sure there is nothing in the cot or near it that could be caught by the child's feet or present a choking or strangling hazard, such as string, curtain cords etc.
- Warning! Use only the mattress supplied with the cot.
- Warning! Do not use more than one mattress in the cot.
- Warning! If the child is left unattended in the playpen, always ensure that the opening on the side is closed.
- To prevent falls, the cot may no longer be used when the child is able to get out of it on their own.
- Make sure that all the assembly systems are adequately tight. Check them from time to time and tighten if required.
- Make sure that the product is placed on a stable surface.
- The cot is only ready for use after the locking mechanisms have been engaged correctly, and have been found to be adequately engaged.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Keep the product in a dry place.
- It is recommended that all moving parts are kept clean, and if necessary, lubricated with a silicon spray.
- We advise cleaning the metallic parts every 2 weeks if necessary.
- Clean the cover with a damp cloth and a neutral detergent. Do not immerse it in water.
- Protect the product against atmospheric factors, water, rain or snow.
- Extensive and continuous exposure to the sun can alter the colours in many materials.

WARNING :

- To avoid the risk of suffocation, keep all plastic bags and packaging out of reach of babies and young children.

WARNHINWEISE / SICHERHEIT

WICHTIGE HINWEISE - ZUR SPÄTERENEINSICHTNAHME AUZUBEWAHREN -SORGFÄLTIG ZU LESEN

- Mit den Sicherheitsanforderungen konform
- Mit der Norm EN 716-1:2008+A1:2013

WARNHINWEISE

- Warnung: Achtung! Das Bett nicht in die Nähe offener Flammen oder sonstiger starker Wärmequellen wie elektrische Heizkörper, Gasheizgeräte usw. bringen.
- Warnung: Das Bett nicht verwenden, wenn Teile zerbrochen oder beschädigt sind bzw. fehlen. Nur herstellerseitig genehmigte Einzelteile zum Einsatz bringen.
- Warnung: Keine Gegenstände im Bett lassen und das Bett nicht neben einem Gegenstand platzieren, mit dem die Füße des Kindes erfasst werden könnten oder der eine Erstickungs- oder Erdrosselungsgefahr für das Kind darstellen könnte, wie Schnüre, Vorhangbänder usw.
- Warnung: Nur die mit dem Bett gelieferte Matratze verwenden.
- Warnung: Nicht mehr als eine Matratze im Bett verwenden.
- Warnung: Wenn das Kind im Laufstall unbeaufsichtigt gelassen wird, stets sicherzustellen, dass die Öffnung an der Seite geschlossen.
- Ist das Kind in der Lage, das Bett eigenständig zu verlassen, darf das Bett für dieses Kind nicht mehr verwendet werden, um der Gefahr des Herausfallens vorzubeugen.
- Überprüfen, ob alle Verbindungsmechanismen jederzeit ordnungsgemäß festgezogen sind. Regelmäßige Überprüfung vornehmen und bei Bedarf nachziehen.
- Stellen Sie sicher, dass ihr Kinderpflegeartikel auf einer stabilen Fläche steht.
- Das Bett ist erst dann einsatzbereit, wenn alle Verriegelungsmechanismen vollständig eingerastet sind und dieses Einrasten vor Einsatz des Betts geprüft wurde.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG



- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
- Es ist ratsam, bewegliche Teile sauber zu halten und bei Bedarf mit einem Silikonspray für ein besseres Gleiten zu pflegen.
- Wir raten Ihnen, Metallkomponenten bei Bedarf alle 2 Wochen zu reinigen.
- Reinigen Sie den Bezug mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen, Wasser, Regen oder Schnee.
- Eine lange und starke Sonneneinstrahlung kann zur Veränderung der Farben zahlreicher Materialien führen.

ACHTUNG:


- Um jegliches Erstickungsrisiko auszuschließen halten Sie die Plastikverpackung außerhalb der Reichweite von Babys und kleinen Kindern.

POUR PLIER / TO FOLD / ZUSAMMENFALTEN



D



E




F




POUR PLIER / TO FOLD / ZUSAMMENFALTEN


A



B



C



8

MONTAGE / TO REFIT / AUFBAU

F


Avant toute utilisation, vérifier le bon montage des pieds.
Attention après montage les pieds sont indémontables.

GB


Before starting to use it, please make sure the legs are properly installed, for you won't be able to unistall them afterwards.

D

Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Füsse richtig angebracht wurden.
Achtung: die Füsse können nach der Montage nicht mehr abgenommen werden.



CLIC




x 2



CLIC


5

POUR DÉPLIER / TO UNFOLD / AUSSEINANDEFALTEN



6

POUR DÉPLIER / TO UNFOLD / AUSSEINANDEFALTEN



7